

Инструкция по установке

усилителя заднего бампера Уаз Партиот (с двумя и четырьмя подушками крепления кузова к раме под багажником)

Внимание! При наличии парктроников, перед установкой усилителя, необходимо отключить разъем парктроника. Завести провод с разъемом парктроника в технологические отверстия усилителя. Далее следовать инструкции. После установки подключить разъемы.

1. Заведите опорную балку под бампер. (При необходимости отсоедините датчки парктроника)



2. Установите лонжероны усилителя на раму.



3. Закрепите болтом М8 лонжероны усилителя с опорной балкой.



4. Зафиксируйте болтом М14 лонжероны усилителя на раме.



Комплектность:

1. Опорная балка - 1 шт.
2. Лонжерон усилителя - 2 шт.
3. Болты М8 - 2 шт.
4. Гайка самоконтрящаяся М8 - 2 шт.
5. Болты М14 - 2 шт.
6. Гайка самоконтрящаяся М14 - 2 шт.
7. Инструкция.



Коллектив EXTREME TUNING EQUIPMENT, благодарит Вас за выбор нашей продукции!