

Инструкция по установке.

Процесс установки проставок на амортизаторные стойки очень прост и здесь будет описан только момент по сборке прилагаемого крепежа.

Фотографии сделаны на снятой опоре, но в реальности снимать опорный подшипник со стойки нет необходимости.



Для установки проставок необходимо демонтировать с автомобиля передние стойки.

На опорных подшипниках необходимо сбить штатные крепежные пресс-болты.

Установить крепление в таком порядке, как показано на левом рисунке не затягивая полностью гайки.

Для точной установки болтов в отверстиях, использовать проставку как установочный кондуктор, как показано на средней фотографии, и затянуть гайки.

Установить проставки на место. Проставки должны полностью прилегать к плоскости опоры.

Установить передние стойки на автомобиль.

Рекомендуется отрегулировать углы установки колес.

Приятных поездок и удачи на дорогах!