

## Инструкция по установке.

Для установки комплекта на автомобиль Вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Ключ на 6 (рожковый).
2. Ключ на 16 (накидной или рожковый).
3. Ключи на 19 две штуки. Один из них рожковый.
4. Фиксатор резьбовых соединений или любой автомобильный герметик.

### Порядок установки деталей.

- Для установки деталей необходимо приподнять домкратом попеременно левую и правую заднюю части автомобиля.
  - В багажнике открутить гайку амортизатора, удерживая шток от проворачивания ключом на 6. Снять шайбу и верхнюю подушку.
  - Вытянуть шток амортизатора в нишу колеса. Снять нижнюю подушку и втулку.
  - Установить две штатные шайбы 10x46
  - Закрутить и затянуть проставку на штоке амортизатора, удерживая шток от проворачивания ключом на 6.
  - Установить шайбу 16x45 и нижнюю подушку.
  - Подвести верхний конец амортизатора к отверстию кузова.
  - Подсобрать удлинитель с шайбой 16x45 и верхней подушкой.
- На нижнюю часть резьбы удлинителя нанести каплю фиксатора резьбы или герметика.

### **Внимание. Нанесение фиксатора резьбы или герметика на резьбу удлинителя обязательно.**

- Закрутить удлинитель на шток амортизатора. От проворачивания шток удерживается за проставку (снаружи, над колесом) рожковым ключом на 19. Если доступ к проставке снизу ограничен (установлен подкрылок), можно на верхней части штока сделать пропил (см. рис.) и удерживать шток от проворота плоской отверткой.

*Приятных поездок и удачи на дорогах!*

