

Инструкция по установке.

Для установки комплекта на автомобиль Вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Ключ на 6 (рожковый).
2. Ключ на 16 (накидной или рожковый).
3. Ключи на 17 две штуки. Один из них рожковый.
4. Динамометрический ключ.
5. Фиксатор резьбовых соединений или любой автомобильный герметик.

Порядок установки деталей.

- Для установки деталей необходимо будет приподнять домкратом попеременно левую и правую заднюю части автомобиля.
 - В багажнике открутить гайки амортизаторов, удерживая шток от проворачивания ключом на 6. Снять шайбы, резиновые буферы и втулки
 - Вытянуть шток амортизатора в нишу колеса.
 - Установить две шайбы 9х43.
 - Закрутить и затянуть проставку на штоке амортизатора, удерживая шток от проворачивания ключом на 6.
 - Установить шайбу 12х35 и нижнюю подушку.
 - Подвести верхний конец амортизатора к отверстию кузова.
 - Подсобрать удлинитель с шайбой 12х35 и верхней подушкой.
- На нижнюю часть резьбы удлинителя нанести каплю фиксатора резьбы или герметика.

Внимание. Нанесение фиксатора резьбы или герметика на резьбу удлинителя обязательно.

- Закрутить удлинитель на шток амортизатора. Момент затяжки 14 Н•м (1,4 кгс•м). От проворачивания шток удерживается за проставку (снаружи, над колесом) рожковым ключом на 17.
- Отрегулировать регулятор тормозных сил.



Приятных поездок и удачи на дорогах!