

# Инструкция по установке.

Для установки комплекта на автомобиль Вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Накидной ключ ( S-образный ) на 21.
2. Шестигранник на 6.
3. Ключ на 13 ( любого типа ).
4. Ключ на 17 ( рожковый ).
5. Два ключа на 18 ( любого типа ).
6. Накидной ключ ( S-образный ) на 27.
7. Ключ на 30 ( любого типа, можно даже разводной ).
8. Приспособление для стяжки пружин.
9. Ключ на 10 ( на автомобиле с АБС ).
10. Динамометрический ключ.
11. Жидкость типа WD-40.
12. Фиксатор резьбовых соединений или автомобильный герметик.

Перед началом работ необходимо отметить несколько моментов:

- Устанавливать автомобиль на смотровую яму нет необходимости.
- Если на Вашем автомобиле установлен стабилизатор поперечной устойчивости (СПУ), рекомендуем полностью вывесить переднюю часть машины. Это существенно облегчит установку амортизаторных стоек с проставками.
- Потребуется доработка опорных шайб. Отверстия в них необходимо расточить до диаметра  $22,2^{+0,3}$  мм.

Для установки деталей комплекта необходимо демонтировать с автомобиля амортизаторные стойки.



На снятой стойке стягиваем пружину и накидным ключом на 27 отворачиваем гайку крепления верхней опоры, удерживая шток от проворачивания шестигранником на 6. Снимаем опору стойки и подшипник опоры.

Порядок сборки амортизаторной стойки.



- Установить проставку и подшипник стойки.
- Установить опору стойки и закрутить до упора удлинитель стойки.
- Снять стяжки пружин.
- Затянуть удлинитель стойки, удерживая шток от проворачивания шестигранником на 6.  
Момент затяжки 62 Н•м ( 6,2 кгс•м ).
- Установить стойки на автомобиль. При установке нанести на резьбу верхних гаек каплю фиксатора резьбовых соединений или герметика и наживить, не затягивая окончательно.

**Внимание. Нанесение фиксатора резьбовых соединений или герметика на гайку обязательна.**

- Снять автомобиль с домкратов.
- Затянуть верхние гайки. Момент затяжки 44 Н•м ( 4,4 кгс•м ).
- Необходимо отрегулировать углы установки колес (схождение).

*Приятных поездок и удачи на дорогах!*