

Инструкция по монтажу

1. Данное изделие устанавливается на штатный штампованный заводской диск УАЗ R16 6.5" и на диски Off-road Wheels R16 7".
2. Установку изделия на колесо необходимо производить на ровной горизонтальной поверхности.
3. Установку на диск нужно производить стрелкой (на наклейке) вверх к вентилю.
4. Устанавливается подсобранное изделие на лицевую сторону колеса. Необходимо установить стяжку между 2 полукольцами. Затем одеть данную конструкцию на диск и установить вторую стяжку с другой стороны изделия. Необходимо затянуть гайки на стяжках на 3-4 оборота, для того чтобы изделие не выскочило из центральной канавки диска.
5. Далее нужно выровнять изделие относительно вентиля, чтобы отверстие под вентиль было открыто, как на Рис. 1
6. Затянуть торцевым ключом винты равномерно с двух сторон.
7. Забуртовать колесо и накачать до нужного давления.

Рис 1.

