

Инструкция по прокачке суппорта

1. Открутить нижнюю направляющую (палец) суппорта.
2. Отвести суппорт вверх, что бы прокачной штуцер был в верхней точке.
3. Подложить между колодок «приспособу» в толщину тормозного диска



4. Прокачиваем тормоза в следующей последовательности (передний левый суппорт, задний правый суппорт, передний правый суппорт, задний левый суппорт) с включенным зажиганием

