

## РАСПОРНАЯ (ДЕФОРМИРУЕМАЯ) ВТУЛКА ПОДШИПНИКОВ ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ НИВА

© 2015, «ИЖ-ТЕХНО»



[www.izh-techno.ru](http://www.izh-techno.ru)

8-800-700-27-10

### СПОСОБ УСТАНОВКИ

01. Установить распорную втулку между подшипниками, как показано на рисунке.
02. Динамометрическим ключом затянуть ступичную гайку с моментом силы 12-14 кгс·м (120-140 Н·м, 89-103 ft·lb).

### СХЕМА УСТАНОВКИ

01. Ступица
02. Подшипник ступицы
03. Распорная втулка

