

Установка тормозного диска

1. Поднимите автомобиль домкратом со стороны, где осуществляется замена. Установите под автомобиль опору и снимите колесо.

2. Демонтируйте два болта крепления тормозного суппорта и снимите его, не отсоединяя тормозной шланг от суппорта.

3. Закрепите тормозной суппорт и шланг проволокой или хомутом и оставьте их в подвешенном положении, не допуская скручивания или натяжения шланга.

4. С помощью ударной отвертки выверните три винта тормозного диска, которыми он крепится к ступице колеса. Снимите тормозной диск, подлежащий замене.

5. Тщательно очистите привалочные поверхности ступицы колеса от загрязнений, ржавчины и окалины.

6. Установите новый тормозной диск redBTR.

7. Произведите сборку тормозного механизма, следуя инструкции в обратной последовательности.

8. При замене диска на другой стороне, повторите действия пунктов 1-7.