

Комплект для удлинения амортизаторов автомобилей УАЗ.

Удлинитель устанавливается вместо верхней крепежной проушины амортизатора.

Не рекомендуется устанавливать вместо нижней проушины.

Порядок установки.

- Обрезать верхнюю проушину так как показано на левой фотографии. Обращаем внимание, что нельзя срезать проушину полностью т.к. ее нижняя часть приварена к штоку и защитному кожуху.
- Должна получиться ровная площадка, как показано на средней фотографии.
- Обрезать удлинитель до необходимого размера.
- Поставить удлинитель на получившуюся площадку на амортизаторе и обварить по кругу.
- Место сварки зачистить, подровнять и можно подкрасить.
- Должен получиться амортизатор как на правой фотографии.

